こんなうんちょ みたことない!?

ふわっちょうんちょ

トイレから生まれた うんちょと遊ぼう!

取扱説明書

対象年齢6才以上

本取扱説明書は、ふわっちょうんちょ「ふわふわピンク」「ふわふわブルー」「ふわふわラベンダー」全て共通です。

★※画像:イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

くちにいれない

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●取扱説明書を必ずお読みください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

【使用上の注意】

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ふわっちょうんちょとは!?

地球上のどこかに存在する愛のトイレ。そんな愛のトイレから流されたことで誕生した愛のかたまり、それが"うんちょ"です!
トイレから生まれたうんちょはうん界で元気にすくすく成長中!
話しかけたり、一緒にゲームしたり、みんなの愛で、うんちょを大きく大きく育てていってください!

1.遊ぶ前の準備

各部の説明



電池の入れ方

単4 ×3 アルカリ
単4乾電池3本使用(別売り) 乾電池専用



1. 本体底面にある電池蓋を開けます。(プラスドライバーでネジを緩めます)
2. 単4乾電池3本をセットします。(プラス+マイナスーの向きを確認して正しくセットしてください)
3. 電池蓋を元に戻してしっかりネジを締めてください。

⚠
・電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換は大人の人に手伝ってもらってください。

2.リセットについて

電池を入れなおしたときは、細い棒などで、底面にあるリセットボタンを軽く押してください。
※リセットボタンを押しても保存されたゲームデータは消えません。

3.電池交換について

電池残量がなくなると、下図のような画面でお知らせします。

この画面が表示されるとすべての操作が出来なくなります。
新しい電池と交換してください。
電池残量がなくなりかけると誤動作を引きおこす場合もございます。
そのようなときは新しい電池と交換してください。

4.ゲームを始めよう!愛のトイレからううんちょ誕生!

うんちょに話しかけて!



5.うんちょを育てよう!

うんちょのお世話をしたり、ミニゲームや買い物ができる5つのアプリ!

うんチェック	うんちょのステータスをチェックしたり明るさや名前、時間の設定などができます。
おせわ	うんちょにごはんをあげたり、汚れたうんちょをきれいにしてあげることができます。
うんゲーム	うんコインがゲットできる5つのミニゲームが遊べます。
うんコレクション	成長したうんちょを見ることができます。また、おみせで買ったアイテムをお部屋に飾ることもできます。
おでかけ	アイテムを買えるおみせにおでかけしたり、うんらない神社にいくことができます。



キャンセルボタンで現在の時刻画面に変わります。お部屋でうんちょがあなたとのコミュニケーションを楽しみに待っています。アプリを選んでお世話やミニゲームをしてうんちょと一緒に遊んでください。

1分間操作しないと自動的にスリープ(液晶表示をオフ)します。30秒で画面が少し暗くなり、更に30秒で真っ暗になります。ボタンを押すと元に戻ります。

お部屋では色々なイベントがおきるよ!

うんちょとお話し!

マイクフキダシがでたらうんちょに話しかけてあげよう!

ハートのゲージがいっぱいになったら気づいてくれるよ!
大きな声で呼んでね!

デビルうんちょ登場!

デビルうんちょが現れたら名前を呼んで撃退!失敗すると…!?

お部屋が汚れたら…?

お部屋が汚れたら水栓レバーで水を流してあげよう!

遊び好きのうんちょ!ときにはこんなことも…

うんちょが汚れたら…?

放っておくとうんちょに汚れが…!

うんちょも気持ちよさそう〜!

6.アプリでうんちょと遊ぼう！

うんチェック

ステータスチェック

うんちょの状態をチェックすることができます。このステータスによって、うんちょの成長が変化しますので、こまめにチェックしましょう。



設定

音量設定
ゲーム中の音を３段階で変更できます。

うんちょネーム設定
うんちょの名前を付けなおすことができます。

明るさ設定
液晶画面の明るさを３段階で変更できます。

ユーザーネーム設定
あなたの名前を付けなおすことができます。

時間設定
ゲーム中の時刻を変更できます。

リセット設定
全てのデータを破棄することができます
間違えて破棄しないように注意してください！

おせわ

ごはん
ステータスでうんちょのおなかが減っていたらトイレットペーパーを食べさせてあげましょう。
※ふつうペーパーは何度食べさせても減りません。
おみせで買った他のトイレットペーパーは食べさせると減っていきます。

トイレ
うんちょに汚れが付いていたらトイレできれいにしてあげましょう。
汚れが付いたままだとうんちょのごきげんが下がっていきます。



うんゲーム

- うん工場で働く仕分けゲーム！
- マイクで話しかけてうんちょを集めるゲーム！
- うんちょとあっちむいてホイ！
- うんちょの世界を走る横スクロールゲーム！
- うんちょも勉強しないと！足し算引き算の勉強ゲーム！

うんゲームを遊んでうんコインGET！

うんコレクション

うんちょ
今まで出会ったうんちょが全部見られます。まだ出会っていないうんちょは「?」で表示されます。



アイテム
おみせで買ったアイテム（ルーム、天井、左の置物、右の置物）が見られます。まだ買っていないアイテムは「?」で表示されます。アイテムを選択し、決定すると、お部屋に飾れます。



おでかけ

おみせ
うんコインで、トイレットペーパーとアイテムを買うことができます。うんコレクションの「アイテム」からアイテムをお部屋に飾ることができます。



うんうない神社
１日１回の無料占いと、有料占いの、２つがあります。うん神さまが登場して、色々なアイテムをプレゼントしてくれます。

7.うんコインでお部屋の模様替え！

おみせで買ったアイテムをお部屋に飾ることができます。

うんコレクションの中にある「かたづける」を選択決定すると、そのアイテムをお部屋から無くすことができます。お部屋に飾らないだけでアイテム自体は無くなりません。

※「ふわふわピンク」「ふわふわブルー」「ふわふわラベンダー」によってお部屋に飾るアイテムが変わります。

8.いろんなうんちょを集めよう！

育て方で成長が変化するよ！

うんちょは育てると成長していきます。



全部で26種類！全部のうんちょに出会えるかな？

9.うんゲームでうんコインGET！

いっぱい遊んでうんコインをあつめよう！

うんちょワーク

【使用するボタン】●水栓レバー
【獲得うんコイン数】●50～200うんコイン

ベルトコンベアで流れてくる黄色いうんちょ、ピンクのうんちょを、正しく仕分けるゲームです。流れてきたうんちょが中央の赤い枠に重なったら、水栓レバーで仕分けます。黄色は水栓レバー（大）、ピンクは水栓レバー（小）。正しいレバー操作をすると仕分け成功。間違えるとしばらくレバー操作ができなくなります。黒いうんちょはデビルうんちょなので仕分けはできません。



あつまれ！うんちょ

【使用する機能】●マイク
【獲得うんコイン数】●50～200うんコイン

ゲームが始まったらマイク入力のアイコンが表示されます。うんちょの名前をマイクに向かって叫び続けるとうんちょがどんどん増えていきます。うんちょをたくさん呼ぶには、大きな声で長く叫びましょう。

あっちむいてうんちょ

【使用するボタン】●水栓レバー・決定ボタン
【獲得うんコイン数】●100～300うんコイン

うんちょとあっちむいてホイゲーム！上下左右の矢印を選んで決定します。うんちょと同じ方向を選んでいたらあなたの勝ちです。



うんちょラン

【使用するボタン】●決定・キャンセルボタン
【獲得うんコイン数】●50～200うんコイン

うんちょの横スクロールゲーム！右からNGうんちが現れますので、ぶつからないように決定ボタンでジャンプ！NGうんちが２コ並んでいるときはキャンセルボタンで大ジャンプ！NGうんちにぶつかると、ビックリして点滅します。何回もぶつかってしまうとゲームオーバーになってしまうので気をつけましょう。

インテリうんちょ

【使用するボタン】●水栓レバー・決定ボタン
【獲得うんコイン数】●50～200うんコイン

うんちょの足し算・引き算ゲーム！水栓レバーで足し算・引き算の答えを選択し、決定ボタンで決定します。問題は全部で５問です。

こんなときは！

●画面が消えている
１分間操作せずに放置すると自動的にスリープモードになり、液晶画面が真っ暗になります。遊ぶときは、何かしらのボタンを押してください。それでも表示されない場合は、電池がなくなっている場合がありますので、新しい電池と交換してください。

●液晶の画面が見づらいとき
画面の明るさを調整してみてください（うんチェック→設定）。

●音が聞こえづらいとき
音量の設定で調整してみてください（うんチェック→設定）。それでも聞こえづらい場合は電池がなくなりかけている場合がありますので、新しい電池と交換してください。

●マイクがはいりづらいとき
うんちょの本体のマイクに近づいて、大きな声で話しかけてください。

うんちょからの呼びかけがあったときは？

【マイクマーク】

たくさん話しかけて

【しょんぼりモード/怒りモード】

うんちょの体やルームが汚れていないかな？

【はら減りモード】

おなかが減っているよ。

【ごきげんモード】

うんちょがとってもごきげん♪

ふわっちょうんちょの詳しい情報はHPで
http://www.happinettoys.com/

発売元 株式会社ハピネット
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル
http://www.happinettoys.com/
万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口 TEL0120-755-995
電話受付時間:月～金曜日(祝日を除く)10時～17時
●電話番号を良く確かめてお間違いのないようにご注意ください